

ナビゲーション

☐ ナビゲーションの動作確認

ナビゲーション初回起動時に QUICK SETUP 画面が表示されますが、画面上の「次回起動時に設定する」をタッチし、お客様が初回起動する際に表示されるようにしてください。

1. モニターの「MAP」または「現在地」を押し、ナビ画面になることを確認する。
2. 取扱書に従って“音量設定”操作を行い、音声案内の音量が切り換わることを確認する。
3. 車両を走行させ、地図が自動スクロールすることを確認する。

※ GPS が受信できるまでトヨタ自動車(株)東京本社の地図が表示されます。

☐ デジタルTVの動作確認

■ 08604-00B40、08604-00B50、08604-28B20、08604-28B30、08604-58B10 の場合

1. 「AUDIO」スイッチを押し、「ソース選択」を押し。
2. オーディオ選択画面から「TV」をタッチし、TV モードに移行することを確認する。
3. 画面に初期設定画面が表示されるので、「受信確認」をタッチする。
4. コネクタ接続 1、2、3、4 が全て「OK」になっていることを確認する。

■ 08604-00A60 の場合

1. 上記の手順 1 ～ 4 を実施する。
2. 受信可能な放送局を選択した状態で、コネクタ接続が「OK」になっていることを確認する。

動作確認時の注意事項

☐ オートアラーム接続時の注意事項

■ 08604-28B20、08604-28B30、08604-58B10 の場合

1. オートアラーム作動時は、スイッチ部のイルミネーションが点灯します。

音声認識マイク & スイッチ (086B0-00040 など)

1. スイッチを押し、ピッという音の後に「自宅に帰る」と発話する。
2. [はい]/[いいえ] と表示されることを確認する。

USB/HDMI入力端子 (086B0-00010 など)

1. 「AUDIO」スイッチを押し、「ソース選択」を押し。
2. オーディオメニューに「USB」「HDMI」が表示されていることを確認する。

DCM(通信モジュール) または DCM 接続 USB ケーブル

1. 「MENU」スイッチを押し。
2. 画面右上のステータスアイコンに「DCMの受信レベル」が表示されていることを確認する。

12.1 型後席ディスプレイ (08630-00020)

1. 本体の OPEN ボタンを押し、ディスプレイを開く。
 2. ナビゲーション側を TV、もしくは DVD モードに切り替え、映像が映ることを確認する。
- 車両後ろ開き取付けの場合は、ディスプレイが固定される位置まで回転させ、ディスプレイがセカンドシートから見える状態で動作確認を実施してください。