

バックモニター(08634-10010 など)

☐ バックモニターの動作確認

1. REV-ON時にナビゲーション画面にバックモニター映像が映ることを確認する。

☐ マルチビューバックガイドモニター(バックガイドモニター)の動作確認

1. REV-ON時にナビゲーション画面にバックモニター映像が映ることを確認する。
2. ステアリングを左右に動かした際にガイド線が連動することを確認する。

☐ 雨滴除去機能付きマルチビューバックガイドモニター(バックガイドモニター)の動作確認

1. REV-ON時にナビゲーション画面にバックモニター映像が映ることを確認する。
2. ステアリングを左右に動かした際にガイド線が連動することを確認する。
3. 噴射操作でエアが噴射されていることを確認する。

ブラインドコーナーモニター(08634-00D50 など)

1. スイッチケーブルのスイッチを押下し、ナビゲーション画面にブラインドコーナーモニター映像が映ることを確認する。

ITS 無線機(08685-00700 など)

1. 「MENU」スイッチを押し、「設定・編集」>「運転支援」>「安全・快適走行設定」をタッチし、以下の設定スイッチが表示されることを確認する。

<表示される設定スイッチ>

- ・赤信号注意喚起
- ・右折時注意喚起
- ・信号待ち発進準備案内
- ・緊急車両存在通知