

サウンドシステム(08691-00A10 など)

1. エンジンOFF/ON後、「AUDIO」スイッチを押し、「ソース選択」>「FM」>「音設定」をタッチし、以下の設定スイッチが表示されることを確認する。

<表示される設定スイッチ>

■ プレミアムダブルツィーターシステムの場合



■ ダブルツィーターシステムの場合



2. 「FM」や「TV」等で、フロントドアスピーカー、リヤドアスピーカー、ダブルツィーターから音が鳴っていることを確認する。